

Manual do Usuário

INTERFACE DE PERFORMANCE

SHIFTPOWER
PRO




FAAFTECH
LIMITLESS TECHNOLOGY

Rev 240626

BEM-VINDO AO SHIFTPOWER PRO

**Mais resposta. Mais controle.
Mais performance.**

O ShiftPower PRO é um módulo de aceleração desenvolvido para proporcionar uma experiência de condução superior, com respostas mais rápidas e ajuste inteligente em diferente situações.



Resposta
mais rápida



Instalação
plug and play



4 modos de
condução



Modo
ECO



Modos
Valet e Lock



Compatível com
CarPlay




Compatível com
Android Auto



Funcionamento
via aplicativo

01 CONTEÚDO DA EMBALAGEM



Módulo ShiftPower



Botão de Modos



Chicote de Instalação



2 Abraçadeiras Plástica

02 INSTALAÇÃO

Siga as etapas abaixo para realizar a instalação do ShiftPower corretamente .

1 PREPARE O VEÍCULO

Deixe apenas a porta do motorista aberta.

Desligue o veículo, retire a chave e aguarde aproximadamente 10 minutos para que o sistema entre em modo de espera (stand-by).



IMPORTANTE


Este procedimento é necessário para evitar o aparecimento de erros no painel do veículo.



2 FIXE O BOTÃO

Escolha a posição desejada no painel do veículo para fixação do botão.

Limpe a superfície com um pano seco ou álcool isopropílico e cole o botão utilizando a fita dupla face já aplicada na base.




3 CONECTE O CHICOTE

Conecte o conector do botão ao plug vermelho do chicote.

Conecte a central ShiftPower ao conector de 14 vias do chicote.

Remova o conector original do pedal do acelerador e conecte-o ao plug macho do chicote ShiftPower.

Conecte o plug fêmea do chicote ao pedal do acelerador, formando uma ponte entre o veículo e o pedal.



4 FIXE O CHICOTE E A CENTRAL

Utilize as 2 abraçadeiras de nylon para fixar o chicote e a central ShiftPower em pontos firmes, longe de partes móveis, fontes de calor e umidade.

Certifique-se de que o chicote não fique tensionado ou com dobras acentuadas.

5 TESTE DE FUNCIONAMENTO

Para finalizar, ligue o veículo, verifique se o funcionamento do veículo e do ShiftPower estão OK.

Caso o botão não responda ou haja algum comportamento inesperado, desligue o veículo e revise todas as conexões.



IMPORTANTE

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico.

03 MODOS DE CONDUÇÃO

Pressione o botão de modos para alternar entre os modos de condução.

A cada toque, o módulo alternará entre os modos Dynamic, Sport, Super Sport, Race e Desligado.

Escolha o ajuste ideal para cada situação e personalize a resposta do acelerador ao seu estilo de condução.



DYNAMIC

Resposta suave e confortável para o uso diário.



SPORT

Mais resposta e emoção nas ultrapassagens.



SUPER SPORT

Resposta rápida, com tocada mais esportiva.



RACE

Resposta máxima do acelerador.



DICA

Os modos podem ser selecionados pelo botão físico, pelo aplicativo ou pela tela do carro (CarPlay/Android Auto).




Works with
Apple CarPlay



Works with
Android Auto

04 MODO ECO



O modo Eco atenua a resposta do acelerador, reduzindo-a em até 20%, com ajustes personalizáveis de 0 a 20% através do aplicativo ShiftPower.

Para ativar ou desativar o modo Eco, mantenha o botão de modos pressionado até que ele comece a piscar em verde e branco (cerca de 3 segundos), ou utilize o aplicativo ShiftPower.


05 MODO VALET



O modo Valet limita a resposta do pedal do acelerador, por padrão ele limita em 30% da aceleração mas este valor pode ser ajustado entre 15% e 45% por meio do aplicativo ShiftPower.

Para ativar ou desativar o modo Valet, pressione e segure o botão de modos até que ele fique azul (cerca de 5 segundos) ou utilize o aplicativo ShiftPower.

06 MODO LOCK



O modo Lock atua como um dispositivo antifurto, cancelando completamente a resposta do acelerador.

Para ativar ou desativar o modo Lock, mantenha o botão de modos pressionado até que ele comece a piscar em azul e branco (cerca de 10 segundos) ou utilize o aplicativo ShiftPower.

07 APLICATIVO SHIFTPOWER

O aplicativo ShiftPower permite personalizar sua experiência de condução e aproveitar todos os recursos do seu ShiftPower.



PERSONALIZAÇÃO COMPLETA

Ajuste os modos de condução e as curvas de resposta do acelerador.



MAIS PERFORMANCE

Mais de 300 combinações diferentes de resposta do acelerador.



CONTROLE AVANÇADO

Ajustes de bloqueio, manobrista, iluminação do botão e muito mais.



SEMPRE ATUALIZADO

Atualizações OTA e novas funções para o seu módulo.



BAIXE AGORA

Disponível para iOS e Android.
Escanee o QR Code ao lado ou busque por "ShiftPower" na loja do seu smartphone.



08 PAREAR DISPOSITIVO

Siga o passo a passo abaixo para conectar seu ShiftPower ao aplicativo.

1 ABRA O APLICATIVO

Abra o aplicativo ShiftPower no seu smartphone.




2 CLIQUE NO ÍCONE DE CONEXÃO

Toque no ícone de conexão no canto superior para abrir a lista de dispositivos.

3 SELECIONE SEU DISPOSITIVO

Escolha o seu dispositivo ShiftPower na lista exibida.



4 CONFIRME NO BOTÃO

Pressione e segure o botão de modos do ShiftPower por 3 segundos para autorizar a conexão.

Aguarde até a barra de progresso preencher.



IMPORTANTE

Mantenha o BT do seu smartphone ativado e permaneça próximo ao módulo durante o pareamento.

09 GARANTIA

A Faafttech Tecnologia oferece aos seus clientes um período de garantia de 03 (três) anos contra defeitos de material e fabricação nos produtos ShiftPower, com base na apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor, acompanhada do Certificado de Garantia devidamente preenchido. Observando as seguintes condições:

1. A garantia será anulada se for constatado, pela empresa ou pela assistência técnica, que o dispositivo foi danificado devido a uso indevido, instalação inadequada, acidentes (quedas, impactos, etc.), ou se houver evidências de violação, ajuste ou reparo por pessoas não autorizadas;
2. O Certificado de Garantia só será válido quando preenchido juntamente com a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor e o número de atendimento gerado através do nosso Suporte Técnico ao cliente nos seguintes números: 0800 603 2330 ou (62) 3241-4600, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 e aos sábados, das 08:00 às 12:00, horário de Brasília (exceto feriados);
3. Reparos e manutenções nos dispositivos cobertos pela garantia serão exclusivamente realizados pela assistência técnica da Faafttech Tecnologia;
4. A garantia não será aplicável a produtos com número de série adulterado ou ilegível;
5. As despesas com frete, seguro e embalagem não estão incluídas nesta garantia e são de responsabilidade exclusiva do proprietário.

10 CERTIFICAÇÕES

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

 **ANATEL**
04023-26-16000

FABRICADO NO BRASIL



FCC ID: 2AXLF-SHIFTPRO

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause harmful interference, and
- 2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must be at least 20 cm from the user and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Segurança, Entretenimento e Performance.



FAAFTECH
LIMITLESS TECHNOLOGY

www.faaftech.com

[@faaftech](https://www.instagram.com/faaftech)



Suporte Técnico

0800 603 2330 / (62) 3241-4600

sac@faaftech.com.br

Atendimento de Seg. à Sex. das 08:00 às 18:00 e
Sáb. das 08:00 às 12:00 horário de Brasília